

ADVERTENCIA



NUNCA conecte la Laser 12v a la red eléctrica de 110v o 220v!
NUNCA sumerja la esquiladora en agua para limpiarla. Desconecte de la fuente de alimentación eléctrica para hacer cualquier servicio. No usar con baterías portátiles de otros equipos Lister.
Asegúrese de la correcta instalación a los terminales de la batería.
El clip ROJO va al borne positivo (+) y el clip negro al negativo (-).
La conexión incorrecta hará que el motor gire en sentido inverso, lo que puede desarmar el cabezal y quemar el motor.

DIAGRAMA DE PARTES / SERVICIO TÉCNICO

Para conocer el listado completo de partes y piezas generales de esta esquiladora, consulte el diagrama del cuerpo de la versión 220v. (Ej: Carcasa exterior, tornillos, etc.)

Para ver los diagramas de los cabezales, consulte el diagrama correspondiente a cada cabezal. Cualquier repuesto debe ser solicitado directamente al distribuidor local Lister Shearing, así como el Servicio Técnico.

PARTES ESPECÍFICAS DE LA LASER2 12V

Item	N° Parte	Descripción	Cantidad en equipo
1	258-33110	Motor 12v	1
2	258-33130	Piñón de seguridad intermedio	1
3	258-33150	Cable para batería	1
4	258-33200	Cable de motor a interruptor de encendido	1
5	258-32220	Etiqueta de especificaciones	1

